



准备就绪 LED常亮
 快速充电 LED闪烁
 正确连接 LED闪烁
 电池亏电 LED闪烁
 80%电量 LED闪烁
 充电完成 LED常亮



- 请按以下步骤正确操作：
1. 将AC插头插入电源插座，电源开关打开时红色LED将会常亮。
 2. 红色夹钳和电池正极(+)相连接，黑色夹钳和电池负极(-)相连接。请勿操作手和手指于电池附近。
 3. 当电源开关打开并夹钳正确连接，绿色LED灯将会亮4秒钟。
 4. 当绿色LED灯亮4秒钟后，黄色LED灯将会亮4秒钟。
 5. 当黄色LED灯亮4秒钟后，红色LED灯将会亮4秒钟。
 6. 当红色LED灯亮4秒钟后，绿色LED灯将会亮4秒钟。

电池充电操作：

1. 按住并保持“电池激活”开关，绿色LED灯将会亮，在10秒种后将松开开关。
2. 绝对不能在没有任何和蓄电池连接的情况下按“电池激活”开关。

MODEL 6508
60 AMP/270 AMP BOOST
 全自动专业级电池充电、修复及稳压电源 (适用于12V普通电池, AGM/GEL/VRLA电池)

INTELLAMATIC[®]

PRO SERIES

美国制造

专业级电池充电器/分析仪



适用于任何天气!

CONTINUOUS DUTY CHARGE RATING
 INPUT: 120V AC, 15 AMP, 60/50HZ
 OUTPUT: 12.6V DC, 60 AMP

连续充电
 输入: 120V AC, 15 AMP, 60/50HZ
 输出: 12.6V DC, 60 AMP

CHARGE RATING: 60 AMP ON & RECH.
 INPUT: 120V AC, 15 AMP, 60/50HZ
 OUTPUT: 12.6V DC, 60 AMP

WARNING

CAUTION: DO NOT
 OPERATE WITH
 OPEN CIRCUIT