

1. 基本功能使用

- 1.1 开机：按下面板右侧电源键 2 秒，发出“滴”一声，红灯亮。
- 1.2 关机：按下面板右侧电源键 2 秒，发出“滴”两声，所有指示灯熄灭。
- 1.3 手动走纸：按下面板左侧走纸键，打印机即可走纸。
- 1.4 充电：绿灯闪烁表示电量小于 20%，请及时充电。
充电指示：绿色闪烁表示充电中；绿灯长亮表示充电完成。

2. 打印纸规格与物理特性

2.1 打印纸规格

类型：标准热敏打印纸、热敏标签纸。

宽度：79.5±0.5mm

厚度：0.056-0.1mm(热敏纸)，0.1-0.12（标签纸）

外径：最大 48mm

2.2 打印纸物理特性

切纸：手动撕纸或自动切纸

工作环境：温度：-10℃—50℃，湿度：25%—80%RH

存储环境：温度：-40℃—70℃，湿度：≤93%RH（40℃）

外观尺寸：109mm×105mm×58mm（长×宽×高）

重量：270g（主机+电池）

3. 蓝牙连接方式

安卓系统：将打印机开机后，打开系统中蓝牙开关搜索通讯设备，选中 1000P 打印机后，输入密码“0000”进行配对连接，连接成功后即可通过 NBMS APP 中分享菜单中打印按钮进行打印。

IOS / 苹果系统：将打印机开机后，在 IOS 操作系统中将蓝牙开关打开，即可通过 NBMS APP 中分享菜单中打印按钮进行打印。

1000P 同时只支持一台智能终端连接打印，多台连接时请关闭其它智能终端的蓝牙开关。

4. 装纸方式

打开纸仓盖，抽出纸卷抽头，按下图所示方向将卷纸平整的装入纸仓中。



5. 装箱清单

- 打印机主机 1 台
- 充电锂电池 1 块
- 电源适配器 1 个
- 打印纸卷 1 卷
- 操作说明 1 份

说明：具体产品配件可能会和清单有所差异，请以购买的实际产品为准。

6. 保修说明：锂电池和打印头属于耗材类，可选择有偿维修 / 更换。



service@associatedchina.com
Tel:021-6131 8028
尼讯（上海）科技有限公司

